

# iLOQ C10S/P LÅSCYLINDER BRUKSANVISNING

SWE 74870

För in nyckeln ända in i låscylindern och vrid om. Om låset inte öppnar sig, tag ut nyckeln ur cylindern och upprepa åtgärden långsammare. Då nyckeln förs in i låset alstrar låscylindern all den elenergi som cylinderns och nyckelns elektronik behöver. Är införingsrörelsen för snabb förblir cylindern i låst läge.

Främmande föremål eller andra nycklar får inte föras in i låscylindern.

## SERVICEANVISNING

Rengör och smörj låscylindern minst en gång om året.

1. Rengör nyckelkanalen med tryckluft (till exempel CRC Dust Off).
2. Smörj cylindern genom att spruta in **lite** låsolja i nyckelkanalen (CRC Lock Oil Pro eller WD-40).